

Datenblatt

solator® Blitzstrom-Überspannungsableiter Typ 1/2

Beschreibung:
Blitzstrom-Überspannungsableiter Typ 1/2 für 1 String

Code:
ÜSS1/2-1MPP



Technische Daten	
U_{CPV}	1000 V DC
I_{SCPV}	32 A
String	1
DC Freischalter	Nein

Beschreibung:
Blitzstrom-Überspannungsableiter Typ 1/2 für 1-4 String

Code:
ÜSS1/2-1-4MPP



Technische Daten	
U_{CPV}	1000 V DC
I_{SCPV}	32 A
String	1 - 4 parallel
DC Freischalter	Nein

Beschreibung:

Blitzstrom-Überspannungsableiter Typ 1/2 für 2x1 String

Code:

ÜSS1/2-2MPP

Technische Daten	
U _{CPV}	1000 V DC
I _{SCPV}	2 x 32 A
String	2 x 1
DC Freischalter	Nein



Beschreibung:

Blitzstrom-Überspannungsableiter Typ 1/2 für 3x1 String

Code:

ÜSS1/2-3MPP

Technische Daten	
U _{CPV}	1000 V DC
I _{SCPV}	3 x 32 A
String	3 x 1
DC Freischalter	Nein



Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden!